

# הוראות ביצוע "עקוב אחריי" למכשיר נייד

## מכשיר טלפון מדגם 1210:



**להפעלה:** לחץ על לחיצת **Fwd** במסך, הקש מספר הרצוי, לחץ על לחיצת **Fwd** (חיווי) **Fwd**.

**לביטול:** לחץ על לחיצת **Fwd**.

\*\*עקוב למספר פנימי - 4 ספרות, למספר חיצוני - מספר נייד/נייח(ללא 3)

## מכשיר טלפון מדגם 1220:



**להפעלה:** לחץ על לחיצת **Fwd** במסך, הקש מספר הרצוי, לחץ על לחיצת **Fwd** (חיווי) **Fwd**.

**לביטול:** לחץ על לחיצת **Fwd**.

\*\*עקוב למספר פנימי - 4 ספרות, למספר חיצוני - מספר נייד/נייח(ללא 3)

## מכשיר טלפון מדגם 1230:



**להפעלה:** לחץ על לחיצת **Fwd** במסך, הקש מספר הרצוי, לחץ על לחיצת **Fwd** (חיווי) **Fwd**.

**לביטול:** לחץ על לחיצת **Fwd**.

\*\*עקוב למספר פנימי - 4 ספרות, למספר חיצוני - מספר נייד/נייח(ללא 3)

# הוראות ביצוע "עקוב אחריי" למכשיר נייד

## מכשיר טלפון מדגם 1110:

**להפעלה:** לחץ על לחיצן **Fwd** במסך, הקש מספר הרצוי, לחץ על לחיצן **Fwd** (חיווי) **Fwd**.

**לביטול:** לחץ על לחיצן **Fwd**.

\*\*עקוב למספר פנימי - 4 ספרות, למספר חיצוני - מספר נייד/נייח(ללא 3)



## מכשיר טלפון מדגם 1120:

**להפעלה:** לחץ על לחיצן **Fwd** במסך, הקש מספר הרצוי, לחץ על לחיצן **Fwd** (חיווי) **Fwd**.

**לביטול:** לחץ על לחיצן **Fwd**.

\*\*עקוב למספר פנימי - 4 ספרות, למספר חיצוני - מספר נייד/נייח(ללא 3)



## מכשיר טלפון מדגם 1140:

**להפעלה:** לחץ על לחיצן **Fwd** במסך, הקש מספר הרצוי, לחץ על לחיצן **Fwd** (חיווי) **Fwd**.

**לביטול:** לחץ על לחיצן **Fwd**.

\*\*עקוב למספר פנימי - 4 ספרות, למספר חיצוני - מספר נייד/נייח(ללא 3)

